

MASCARO

TAFELCONCEPT

Pronto
wonen

HERBERG



MASCARO

Pronto wonen

Mascaro is een krasvast en onderhoudsvriendelijk tafelconcept. Mascaro biedt keuze uit diverse kleuren houtdecor en 3 vormen; rond, recht en ovaal.

KIES DE VORM EN DE MAAT



Eettafel Rond

Ø130xH77
Ø140xH77
Ø150xH77



Eettafel Ovaal

L200xB102xH77
L220xB120xH77
L250xB128xH77



Eettafel Recht

L160xB90xH77
L190xB90xH77
L220xB100xH77
L250xB100xH77

De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm


De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm

De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm




KIES DE KLEUR


Mascaro biedt de keuze uit diverse houtdecor kleuren.



Barley




Fresh Oak




Mango



Oriënt



Natur



Noir

KIES DE RANDAFWERKING

Voor de randafwerking is er keuze uit een zelfde houtdecorkleur of zwart.



Rand van hout decor



Rand in zwart

INFO & TIPS

- De bladen van de tafelserie Mascaro zijn gemaakt van meubelpaneel met houtdecor. Het meubelpaneel is gemaakt van een vezelplaat met een decorlaag van Melamine. Deze decorlaag heeft een licht reliëf en voelt als echt hout. Bij de tafels van Mascaro dienen de poten nog gemonteerd te worden. Het montage-advies wordt bij de eettafels geleverd.
- Door de invloed van zonlicht kunnen meubelen (plaatselijk) verkleuren. Verplaats regelmatig decoratie om verkleuring te voorkomen.
- Gebruik altijd onderzetters en plaats vilt onder decoratie om beschadigingen, vlekken of krassen te voorkomen. Gebruik geen materialen die weekmakers bevatten deze kunnen de afwerking aantasten. Voorkom schade aan de vloer door vilt aan de onderzijde van de meubelen aan te brengen. Wil je de meubelen verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubelen kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubelen zelf. Pronto Wonen is hiervoor niet aansprakelijk.



VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud kun je de tafel afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct nadrogen met een schone en droge doek. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken er geen druk wordt uitgeoefend. Wij adviseren om 1x per maand het meubel te reinigen met Multi Cleaner.

In geval van krassen en/of hardnekkige vlekken neem te allen tijde contact op met Pronto Wonen.

GENIET LANGER
VAN JE MEUBELN



Multi Cleaner 10214095

De vermelde maten zijn in centimeters, circa en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.