

RICARDI

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Ricardi is een onderhoudsvriendelijk woonprogramma in de kleur Mango Decor. De zwart metalen handgrepen en frame zorgen voor een stoer geheel in je woonkamer. Alle laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem.



Eettafel	Ruimte tussen poten:	
L138xB85xH77cm	±130cm	10364626
L160xB90xH77cm	±152cm	10364627
L190xB90xH77cm	±182cm	10364628
L220xB100xH77cm	±212cm	10364629



Eettafel Mascaro rond
Ø130xH77cm

Hoogte onderregel ca. 73cm

COMBINEER MASCARO
MET RICARDI



Eettafel Mascaro ovaal
L250xB128xH77cm

Hoogte onderregel ca. 73cm

10357936



Salontafel

1 lade, 1 vak
L90xB90xH43cm

10364630



Salontafel

1 lade, 2 vakken
L135xB67xH43cm

10364631



TV-meubel

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H53xB134xD45cm

10364619

Maat open vak: ± H16xB42xD45cm
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



TV-meubel

3 deuren, 1 lade, 1 vak
H53xB176xD45cm

10364620

Maat open vak: ±H16xB42xD45cm

Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



Dressoir

3 deuren, 3 laden
H78xB208xD45cm

10364617



Dressoir

3 deuren, 3 laden
H78xB240xD45cm

10364618



Boekenkast

1 deur, 1 lade, 3 vakken
H214xB64xD42cm

10364621



Bergkast

2 deuren, 1 lade
H214xB64xD42cm

10364622



Vitrinekast

1 deur, 1 glasdeur, 1 lade
H214xB64xD42cm

10364623

TIPS & TRICKS

- Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen de houtdecor laag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV de houtdecor laag aantasten of laten verkleuren.
- Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Multi Cleaner. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen.



Bergkast

2 deuren, 3 laden, 3 vakken
H175xB132xD42cm

10364625



Bergkast

1 deur, 3 laden, 3 vakken
H175xB90xD42cm

10364624

- Probeer bij een normale kras in het 3D-decor, de kras eerst te verwijderen door Multi Cleaner te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd.
- Plaats het meubel niet langdurig in fel zonlicht, dit kan de kleur van het meubel

enigszins beïnvloeden. Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Wil je de meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

RICARDI

Pronto wonen

SPECIFICATIES RICARDI

- Alle meubels van het woonprogramma Ricardi zijn gemaakt van meubelpaneel met houtdecor. Het meubelpaneel is gemaakt van een vezelplaat met een decorlaag van Melamine.
- Melamine is een synthetische stof die vaak als grondstof bij de productie van kunststoffen wordt gebruikt.
- De melamine decorlaag ziet er uit als echt hout en heeft een licht reliëf waardoor het ook aanvoelt als echt hout. Ricardi is afgewerkt met een houtdecor in de kleur Mango Decor gecombineerd met een powdercoating zwart metalen frame.



INFO

De meubels van Ricardi zijn door de toplaag van Melamine zeer kras-, slijt- en stootvast. Hierdoor zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Ideale meubels voor een gezin.

Ricardi programma wordt opgebouwd geleverd met uitzondering van de poten, deze dient u nog zelf te monteren. De eettafels worden niet opgebouwd geleverd, hiervan dienen de poten zelf gemonteerd te worden. Het montage-advies wordt bij deze tafels geleverd.



VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

Wij adviseren om bij voorkeur 1x per maand het meubel te reinigen met Multi Cleaner.

GENIET LANGER
VAN JE MEUBELS!

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.



Multi Cleaner