


VENETA
WOONPROGRAMMA

Pronto

wonen

NATUREL





Veneta Naturel is een industrieel woonprogramma. De combinatie van het zwarte metalen frame met fronten in een Naturel visgraat motief zorgen ervoor dat Veneta past in elk eigentijds interieur van stoer tot vintage. De laden zijn voorzien van een softclose systeem.



Eettafel (T-poot)
 L160xB95xH78cm ±116cm 10335328
 L190xB95xH78cm ±146cm 10335329
 L220xB95xH78cm ±176cm 10335330

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm



Eettafel (U-poot)
 L160xB95xH78cm ±136cm 10335324
 L190xB95xH78cm ±166cm 10335325
 L220xB95xH78cm ±196cm 10335326

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm



Salontafel
 2 laden, 1 vak
 L124xB70xH37cm 10324217

Maat open vak: ± H21xB60xD70cm



Salontafel (T-poot)
 L95xB95xH38cm 10335327



Salontafel (U-poot)
 L95xB95xH38cm 10335323



Salontafel
 2 laden
 L65xB65xH37cm 10334970

Pronto wonen



TV-meubel

1 deur, 1 lade, 1 vak
H58xB109xD40cm

10324213

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening
voor kabeldoorvoer



TV-meubel

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB154xD40cm

10324212

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening
voor kabeldoorvoer



TV-meubel

3 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB199xD40cm

10324211

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening
voor kabeldoorvoer

TIPS

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten. Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren. Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Matt Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek er niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren. Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie of lak. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie of lak, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.



< ±H29cm

< ±H29cm

< ±H29cm

Boekenkast

1 deur, 1 lade, 3 vakken
H193xB49xD40cm

10324214

Maat open vak: ± B43xD38cm



< ±H29cm

Boekenkast

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H193xB49xD40cm

10324215

Maat open vak: ± B43xD38cm

VENETA, OOK MET FRONTEN IN
ZWART VISGRAATMOTIEF LEVERBAAR.



< ±H29cm

Bergkast

4 deuren, 2 laden, 1 vak
H193xB94xD40cm

10324216

Maat open vak: ± B88xD38cm



Dressoir

3 deuren, 3 laden
H79xB199xD42cm

10324210

VENETA

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen

BLACK



VENETA

WOONPROGRAMMA

Veneta Zwart is een industrieel woonprogramma. De combinatie van het zwarte metalen frame met fronten in een Zwart visgraat motief zorgen ervoor dat Veneta past in elk eigentijds interieur van stoer tot vintage. De laden zijn voorzien van een softclose systeem

IN VERSCHILLENDE
AFMETINGEN LEVERBAAR



Eettafel (T-poot)
 L160xB95xH78cm Ruimte tussen poten: ±116cm 10335336
 L190xB95xH78cm ±146cm 10335337
 L220xB95xH78cm ±176cm 10335338

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm



Eettafel (U-poot)
 L160xB95xH78cm Ruimte tussen poten: ±136cm 10335332
 L190xB95xH78cm ±166cm 10335333
 L220xB95xH78cm ±196cm 10335334

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm



Salontafel
 2 laden, 1 vak
 L124xB70xH37cm 10334968

Maat open vak: ± H21xB60xD70cm



Salontafel (T-poot)
 L95xB95xH38cm 10335335



Salontafel (U-poot)
 L95xB95xH38cm 10335331



Salontafel
 2 laden
 L65xB65xH37cm 10334967



TV-meubel

1 deur, 1 lade, 1 vak
H58xB109xD40cm

10334964

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening voor kabeldoorvoer



TV-meubel

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB154xD40cm

10334963

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening voor kabeldoorvoer



TV-meubel

3 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB199xD40cm

10334962

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening voor kabeldoorvoer

TIPS

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten. Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren. Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Matt Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek er niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren. Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie of lak. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie of lak, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.



< ±H29cm

< ±H29cm

< ±H29cm

Boekenkast

1 deur, 1 lade, 3 vakken
H193xB49xD40cm

10334965

Maat open vak: ± B43xD38cm



< ±H29cm

Boekenkast

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H193xB49xD40cm

10324206

Maat open vak: ± B43xD38cm

VENETA, OOK MET FRONTEN IN
NATUREL VISGRAATMOTIEF LEVERBAAR.



< ±H29cm

Bergkast

4 deuren, 2 laden, 1 vak
H193xB94xD40cm

10334966

Maat open vak: ± B88xD38cm



Dressoir

3 deuren, 3 laden
H79xB199xD42cm

10324205

VENETA

Pronto wonen

SPECIFICATIES VENETA:

- Alle meubelen van het woonprogramma Veneta hebben een zwart metalen frame met fronten en/of bladen voorzien van een Eikenfineer met visgraat motief.
- De bladen van de salon- en eettafels zijn afgewerkt met een 2 componentenlak voor extra stoot- en krasbestendigheid. De overige meubelen zijn afgewerkt met een hoogwaardige NC-lak.
- Het fineer is een dunne laag Eikenhout dat is verlijmd op een MDF-paneel. Hierdoor ziet het Eikenfineer eruit als echt hout, echter met de eigenschappen van MDF.
- De meubelen van Veneta worden opgebouwd geleverd met uitzondering van de salon- en eettafels, hiervan dienen de poten zelf gemonteerd te worden. Het montage-advies wordt bij deze tafels geleverd.



INFO

Plaats het meubel niet langdurig in fel zonlicht, nabij een warmtebron of airco-unit. Dit kan de kleur van het meubel enigszins beïnvloeden.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom je plaatselijke verkleuring.

Wil je meubelen verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubelen kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubelen zelf.

Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.




VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met een dunne laag Matt Polish.

Matt Polish heeft ook een afstotende werking. Het maakt de laklaag minder kwetsbaar voor het indringen van vocht en camoufleert de glansstrepen. Bij intensief gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 4x per jaar te gebruiken.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.



Matt Polish

10008744